


Manual svarsapparat I-Loft audio

Svara när det ringer: Tryck på mittenknappen med talsymbol.


För att öppna för den som ringer på: Tryck på nyckelknappen.

För att byta ringsignal (fem melodier finns):

I standby läge: Tryck och håll ner mittenknappen i 5 sekunder till ton hörs och släpp knappen. Röd diod blinkar samt ton ljuder. Tryck F1 för att välja ringsignal (5 st), senast valda kommer att väljas. Röd diod blinkar.



Justera volym:



Volymkontroll. Är den neddragen till 0 (ljudlös) lyser röd diod.